


Lista ricambi Spare Parts List

KR100



Ref.	Qty	Part Number	Lista Ricambi	Spare Parts List	
1	2	1GGA10014	Griglia espulsione aria IP23	Outlet grid IP23	
2	1	5AA12...	Rotore avvolto (con 4-12A-16)	Wound rotor (with 4-12A-16)	
4	1	1VGA10003	Ventola	Fan	
9	4	7VTE...	Vite fissaggio scudi	Screw for bracket fixing	
11	1	7TZ...	Tirante rotore	Rotor rod	
12A	1	7CV62032R	Cuscinetto	Ball bearing	
15	1	3PSM0408K	Portaspazzole completo	Complete brush holder	
16	1	7COG040202	Collettore	Slip ring	
16C	1	1GGA10017	Copri-collettore	Slip-ring cover	
19	1	1GGA10011	Cuffia posteriore cieca*	Blind end cover*	
24	1	3FLA1001...	Flangia accoppiamento	Coupling flange	
25	1	3SLA10019	Scudo anteriore	Drive end bracket	
26	1	5SR1...	Statore avvolto	Wound stator	
27	1	3SLA100164	Scudo posteriore	No drive end bracket	
28	1	3APPL10...	Fascia di chiusura	Enclosing band	
35	1	KPD25A02	Ponte raddrizzatore per CB	BC rectifier bridge	
74	1	7ATSH10EM	Kit viteria (con 150)	Assembling screw kit (with 150)	
100	1	KVR0520	Regolatore AVR-d 520	AVR-d 520 Automatic Voltage Regulator	
150	1	7PRTS0232	Tappo di chiusura (incluso in 74)	Plastic plug (included in 74)	